

WMF PRESTO의 청소 매뉴얼입니다.(Plug&Clean)

매일 영업 종료 후 청소를 실행하십시오.

청소를 하지 않을 경우 커피의 맛과 향, 우유라인의 변질 및 기계고장의 원인이 됩니다.



<p>1</p>  <p>화면 우측 하단을 터치하세요.</p>	<p>2</p>  <p>"MENUE"를 터치하세요.</p>	<p>3</p>  <p>터치하세요.</p>	<p>4</p>  <p>"Cleaning prog."을 터치하세요.</p>
<p>5</p>  <p>"Switching off"를 터치하세요.</p>	<p>6</p>  <p>"Start"를 터치하세요. 청소를 시작합니다.</p>	<p>7</p> 	<p>7</p> <p>아답타 소켓을 시계(청소모양)방향으로 돌려서 고정시켜 주십시오.</p>
<p>8</p>  <p>7단계가 준비가 되었다면, "Yes"를 터치하세요.</p>	<p>9</p>  <p>찌꺼기통을 비워주세요. (9.1)</p>	<p>9.1</p> 	<p>10</p>  <p>찌꺼기통을 다시 넣어주세요.</p>
<p>11</p>  <p>세제투입구를 열고 알약세정제 한 알을 넣어주세요.</p>	<p>11.1</p> 	<p>12</p>  <p>세제투입구를 닫아주세요.</p>	<p>13</p>  <p>세정제를 넣었다면 "Yes"를 터치하세요.</p>
<p>14</p>  <p>초코라인 청소가 약 30초간 진행됩니다.</p>	<p>15</p>  <p>플러그 앤 클린 청소가 약 2분간 우유라인을 청소합니다.</p>	<p>16</p>  <p>머신청소가 약 8~10분간 진행됩니다.</p>	<p>17</p> <p>청소가 끝나면 커피머신이 자동으로 꺼집니다.</p>

**** 커피 추출구는 커피기계의 청소가 끝난 후 하루에 한번씩 꼭 분리하여 꼭 청소해주시기 바랍니다. ****

A



추출구 뒤쪽에 있는 레버를 누르면
추출구가 아래로 분리됩니다.
우유호스와 초코호스를 분리하세요.

B



양옆의 추출구 고정라인을 바깥으로
젖힌 후, 추출구 입구를 위로 올려
주세요. 그림 C와 같이 분리됩니다.

C



추출구를 분리한 후 그림 D와 같이
담겨둡니다.

D



따뜻한 세제물에 분리한 호스와
추출구를 담그세요. 청소용 솔을
이용하여 세척한 후 깨끗한 물에
헹군 후 조립하시기 바랍니다.

추출기 청소 - 1



브로윙유닛은 기계에서 쉽게 분리
됩니다. 물세척한 후 물기를 깨끗이
제거하여 다시 장착해주시기
바랍니다.

추출기 청소 - 2



멀티툴을 사용해서 청소를 해줍니다.

추출기 청소 - 3



호퍼의 좌,우 스프링을 제거해줍니다.
**청소가 끝나고 나면 반드시 스프링을
원위치에 장착해주시십시오.**

추출기 청소 - 4



사진상의 마이크로 필터부분의
찌꺼기들을 깨끗하게 제거해줍니다.

원두통 청소 - 1



원두통 또는 초코통 앞의 네모 모양의
잠금 장치를 멀티툴을 이용하여
돌려줍니다.

원두통 청소 - 2



<원두통을 분리할 때>

원두통을 분리할 때는 화살표(시계)
방향으로 돌려서 분리해줍니다.
반대로 점과점이 만난 상태가 작동중일
때의 정상위치 입니다.

원두통 청소 - 3



<원두통을 결합할 때>

원두통을 결합할 때는 화살표(시계
반대)방향으로 돌려서 결합해줍니다.
사진상의 점과점이 떨어져 있으면
원두가 머신으로 투입되지 않습니다.

원두통 청소 - 4



원두통을 분리한 후 본체의 슬라이드
마개를 다시 돌려서 개방한 후
청소기 등을 가지고 그라인더 내부를
청소해줍니다.

간단한 에러 조치방법은 <http://www.dooree1983.co.kr> -> "Customer center" A/S 자료실 참고

(주)두리양행 서울 강남구 논현동 103-12 / TEL : (02)511-2373, FAX : (02)547-0307 / www.dooree1983.co.kr

